

「皇輝石座温浴用クッション」

日本の冷えと戦う「皇輝石」

製品概要	
商品名	皇輝石 [®] にうきせき座温浴用クッション
サイズ	40X40X6(H)cm
希望小売価格	65,000円(税別) 70,200円(税込)
電源	家庭用100V 37.5W(0.0375kw)
コード長	全長約2.6m(中間部にコントローラ)
素材	クッション部: 低反発ウレタン+3Dクッション 温感部分: 皇輝石配合シリコンゴム ヒーター: 線面ヒーター
総重量	約1.6kg
タイマー	なし
安全装置	パワーセンサー (温度ヒューズ内蔵)X2セット
温度調節	無段階調節・弱～強(20℃～55℃)
商品特徴	「遠赤外線」と「マイナスイオン」を放射する機能性特殊鉱石「皇輝石」を一度10ミクロンのパウダーに粉碎し、厚さ3ミリ(30cmX30cm)のシリコンゴムの中に練り込んでお尻の部分にまんべんなく当たるように敷いてます。更に、シリコンゴムの下から面状ヒーターで熱を加えて20℃から55℃まで温度調節が出来ます。家庭用100V電源でOK。さらに低反発クッション使用ですわり心地もソフトで、電気代も1日8時間使用で一ヶ月に2～300円程度です。



PS 円岩盤石開発センター
E 株式会社
100V 37.5W
50/60Hz 屋内用

仕様は予告なく変更する場合があります。

- ご使用方法 & 警告
- 【1】ご使用になる15分前に電源を入れて、あらかじめ温めて御使用下さい。
 - 【2】長時間ご使用になるときは熱がこもり高温になりますので中くらいの目盛り以下で御使用ください。
 - 【3】ヒーターの温度を上げすぎて、やけどや低温やけどを起こさないように充分ご注意ください。
 - 【4】小さなお子様、身体の不自由な方のお一人でのご使用はおやめ下さい。大きな事故になる可能性があります。
 - 【5】お茶、コーヒー等飲食物を取りながらのご利用はおやめ下さい。こぼした時に大きな事故になる可能性があります。

さまざまな使用方法



【1】デスクワーク時の背もたれに

【2】腰掛のクッションとして

【3】足温器として
使用

【4】長距離ドライブ時の運転席背もたれに

★15分から20分で、まるで風呂上りのような暖かさが、足元から・腰から・おしりから全身に伝わります。

【5】1ヶ月の電気代計算式の目安

消費電力0.0375kwX1日使用時間8時間X1ヶ月25日使用X契約電気代単価
0.0375X8X25X30=225円

「皇輝石」は登録商標です

円岩盤石開発センター株式会社

日本の冷えと戦う「皇輝石」

体を温め毎日イキイキ健康生活を！

<http://www.ikuseikousen.com/>

倉敷市吉岡295番地

TEL:086-441-2220(代)

FAX:086-441-2221

E-mail: office@ikuseikousen.com